

Programovací karta DUALSKY® pro regulátory Xcontroller

1. Připojte regulátor ke kartě: vysuňte z přijímače kablík regulátoru a zapojte do konektoru BEC v **pravém dolním rohu** karty.
Zleva doprava je: minus – plus – signál (minus je hnědý nebo černý kablík, na kartě pod kolíky je popis).
2. Připojte pohonnou BATERII K REGULÁTORU.
3. Svítící diody indikují stávající nastavení regulátoru.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka “Select” listujte mezi parametry, které je možno nastavit.
5. Abyste vybraný parametr změnili, stlačte “Select” dvakrát rychle za sebou. Pak stiskněte znovu, abyste se posunuli k nastavení dalšího parametru.
6. Pokud se chcete vrátit k nastavení z výroby, zvolte RESET a dvakrát stiskněte tlačítko.

Dovoz a distribuce:

Hořejší model s.r.o.
Klatovská 125
301 00 Plzeň
tel 377 429 869, fax 377 421 361
info@horejsi.cz www.horejsi.cz

Překlad textu na kartě

Zapnuto	Brzda	Typ baterie	Li-xx
Vypnuto			Ni-xx
Pomalé	Vypnutí	Režim startu	Normální
Okamžité			Měkký
Xcontroller ProgCARD			
Nízké	Vypínací napětí	Časování	Nízké
Střední			Střední
Vysoké			Vysoké
Vypnuto	Governor	Reset	Provedení resetu
Zapnuto			